

Montagevejledning:

1. Afmontér aluminiumsgrebet fra Mercury kuglehanen.
2. Påsæt den trykstøbte aluminiumsdel på kuglehanen, fra sættet med spindelforlængeren (det største af emnerne i posen). Vær opmærksom på den delvist lukkede ende, skal vende NED mod kuglehanen.
3. Montér den inderste rustfrie forlænger med muffe gevindenden ned mod kuglehanen.
4. Montér til sidst det eksisterende aluminiumshåndtag igen, med den medfølgende nye møtrik.

